Practica 07

- 1. Datos fuente:
 - a) Capa de puntos de SMN (estaciones_SMN.shp)
 - b) Modelo digital de elevación (MDE_nacional_GEO_120m.tif)
- 2. Confirmar que las capas de información cuentan con misma sistema de georeferenciación/proyección; en caso necesario realizar la reproyección
- 3. Realizar muestreo de valores de altitud en los puntos de estaciones SMN utilizando el algoritmo de remuestreo "Cubic Convolution"; almacenar los resultados en una tabla Estaciones_SMN_altitud
- 4. Agregar una nueva columna Z_MDE de tipo "Float", la columna Z_Delta de tipo "Float" y ", la columna Z_Delta_N de tipo "Float" a la tabla de atributos de la capa estaciones_SMN
- 5. Vincular la capa estaciones SMN con la tabla Estaciones SMN altitud por medio de JOIN
- 6. Copiar valores de altitud muestreada a la columna Z_MDE
- 7. Calcular valores de la columna Z_Delta como con la formula Z Z_MDE
- 8. Elaborar histograma y diagrama de caja de valores Z_Delta
- 9. Detectar los valores atípicos (anómalos) en la columna Z_Delta con siguiente criterio

$$\begin{split} Z_{Delta} &< Q1 - 3 \cdot IQR \rightarrow Valor \ atipico \\ Z_{Delta} &> Q3 + 3 \cdot IQR \rightarrow Valor \ atipico \end{split}$$

- 10. Copiar solo valores que no son atípicos a la columna Z_Delta_N
- 11. Elaborar histograma y diagrama de caja de valores Z_Delta_N
- Elaborar la gráfica de verificación de normalidad "Normal Q-Q plot" para los valores de Z_Delta_N
- 13. Representar en mapa las capas a) y b), agregar al producto cartográfico las 5 graficas elaboradas y guardar en el formato PDF